

لیست و شرح LIVE CONTROL در مدل های سری S

	گزینه های کیبورد	نوع عملکرد	روی کدام بخش	کدام مدل
1	Voice/Filter/Cut/R1,R2	فلتر شفافیت	هر دو صدای Righ1 و Right2	همه مدل های S
2	Voice/Filter/Res/R1,R2	فلتر فرکانس سوزنی	هر دو صدای Righ1 و Right2	همه مدل های S
3	Voice/Filter/R1,R2	فلتر فرکانس سوزنی + شفافیت	هر دو صدای Righ1 و Right2	همه مدل های S
4	Voice/Filter/R1	فلتر فرکانس سوزنی + شفافیت	صدای Righ1	همه مدل های S
5	Voice/Filter/R2	فلتر فرکانس سوزنی و شفافیت	صدای Righ2	همه مدل های S
6	Voice/Attack/R1,R2	حالت شروع صدا	هر دو صدای Righ1 و Right2	همه مدل های S
7	Voice/Attack/R1	حالت شروع صدا	صدای Righ1	همه مدل های S
8	Voice/Attack/R2	حالت شروع صدا	صدای Righ2	همه مدل های S
9	Voice/Release/R1	کشش انتهای صدا	صدای Righ1	همه مدل های S
10	Voice/Release/R2	کشش انتهای صدا	صدای Righ2	همه مدل های S
11	Voice/Release/R1,R2	کشش انتهای صدا	هر دو صدای Righ1 و Right2	همه مدل های S
12	Voice/Effect/Rev/R1,R2	افکت ریورب	هر دو صدای Righ1 و Right2	همه مدل های S
13	Voice/Effect/Cho/R1,R2	افکت کراس	هر دو صدای Righ1 و Right2	همه مدل های S
14	Voice/Effect/Rev,Cho/R1	افکت ریورب + کراس	صدای Righ1	همه مدل های S
15	Voice/Effect/Rev,Cho/R2	افکت ریورب + کراس	صدای Righ2	همه مدل های S
16	Voice/Balance/R1,R2	تعداد ولوم صدا	بین Righ1 و Right2	همه مدل های S
17	Voice/Arp/Velocity	حساسیت شدت ضربه آرپیو	صدای دست راست	همه مدل های S
18	Voice/Arp/GateTime	کوتاه و بلند کردن نت های آرپیو	صدای دست راست	همه مدل های S
19	Voice/Arp/UnitMultiply	تغییر میزان ریتم آرپیو	صدای دست راست	همه مدل های S
20	Style/Filter/Cutoff	فلتر شفافیت	ریتم	همه مدل های S
21	Style/Filter/Resonance	فلتر فرکانس سوزنی	ریتم	همه مدل های S
22	Style/Filter/Cutoff/Res	فلتر فرکانس سوزنی + شفافیت	ریتم	همه مدل های S
23	Style/Effect/Reverb	افکت ریورب	ریتم	همه مدل های S
24	Style/Effect/Chorus	افکت کراس	ریتم	همه مدل های S
25	Style/Effect/Rev,Cho	افکت ریورب + کراس	ریتم	همه مدل های S
26	Style/Retrig/Rate	کم و زیاد کردن تکرار ضریان	ریتم	همه مدل های S
27	Style/Retrig/On,Off	روشن و خاموش کردن تکرار ضریان	ریتم	همه مدل های S
28	Style/Retrig/On,Off/Rate	کم/زیاد + روشن/خاموش تکرار ضریان	ریتم	همه مدل های S
29	Style/Track/Mute A	خاموش روشن کردن	ترک های ریتم - حالت A	همه مدل های S
30	Style/Track/Mute B	خاموش روشن کردن	ترک های ریتم - حالت B	همه مدل های S
31	MIC(Gt)/Effect/Reverb	افکت ریورب	میکروفون - گیتار	S770-S775-S970-S975
32	MIC(Gt)/Effect/Chorus	افکت کراس	میکروفون - گیتار	S770-S775-S970-S975
33	MIC(Gt)/Effect/DSP	افکت DSP	میکروفون - گیتار	S770-S775-S970-S975
34	MIC(Gt)/Volume	ولوم صدا	میکروفون - گیتار	S770-S775-S970-S975
35	MIC/VH-Balance	تعداد صدای عادی و هارمونی	میکروفون	S970 - S975
36	Audio/Volume	ولوم صدا	بخش Audio Link و USB Audio	همه مدل های S
37	AUX/Volume	ولوم صدا	ورودی AUX	همه مدل های S
38	Balance/Voice,Style	تعداد ولوم	بین صدای دست راست و ریتم	همه مدل های S
39	Balance/Style,M.Pad	تعداد ولوم	بین ریتم و مولتی پد	همه مدل های S
40	Balance/Audio,AUX	تعداد ولوم	بین Audio و صدای ورودی AUX	همه مدل های S
41	Balance/Song,Audio	تعداد ولوم	بین سانگ و Audio	همه مدل های S
42	Balance/Song,AUX	تعداد ولوم	بین سانگ و صدای ورودی AUX	همه مدل های S
43	Balance/MIDI,AudioAUX	تعداد ولوم	بین (بخش های MIDI) و (Audio-AUX)	همه مدل های S
44	Filter/Voice,Style	فلتر شفافیت	ریتم + صدای دست راست و چپ	همه مدل های S
45	Reverb/Voice,Style	افکت ریورب	ریتم + صدای دست راست و چپ	همه مدل های S
46	Chorus/Voice,Style	افکت کراس	ریتم + صدای دست راست و چپ	همه مدل های S
47	Master Tempo	سرعت تمپو	همه غیر از Audio	همه مدل های S
48	< No Assign >	بدون برنامه		همه مدل های S